


JUSTUS

— PERFEKTE WÄRME —


D AT CH

Aufstellungs- und Montageanleitung
Brandschutzeinheit
für Festbrennstoffherde

JUSTUS
Rustico-90 2.0



JUSTUS
Linz-81 2.0



CE

Inhaltsverzeichnis D / AT / CH

1. Symbolerklärung, Umweltschutz	3
1.1 Symbolerklärung	3
1.2 Umweltschutz	3
<hr/>	
2. Produktübersicht und Lieferumfang	4
2.1 Produktübersicht	4
2.2 Lieferumfang	4
<hr/>	
3. Bestimmungsgemäße Verwendung und Sicherheitshinweise	5
3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	5
3.2 Sicherheitshinweise	5
<hr/>	
4. Angaben zum Gerät	6
4.1 Produktbeschreibung	6
4.2 Maßzeichnung Brandschutzeinheit	6
4.3 Maßzeichnung Brandschutzeinheit mit Rustio-90 2.0	6
4.4 Maßzeichnung Brandschutzeinheit mit Linz-81 2.0	6
4.5 Sicherheitsabstand	7
<hr/>	
5. Montage	8
<hr/>	
6. Kundendienst	10
<hr/>	
7. JUSTUS-Werksgarantie	11
<hr/>	
8. Zulassung	12
<hr/>	
9. Geräte-Kenndaten	16
<hr/>	

1. Symbolerklärung, Umweltschutz

1.1 Symbolerklärung

Warnhinweise



Warnhinweise im Text werden mit einem Warndreieck gekennzeichnet. Zusätzlich kennzeichnen Signalwörter die Art und Schwere der Folgen, falls die Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht befolgt werden.

Die folgenden Signalwörter können in dem vorliegenden Dokument verwendet werden:

- **HINWEIS** bedeutet, dass Sachschäden auftreten können.
- **VORSICHT** bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenschäden auftreten können.
- **WARNUNG** bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten können.
- **GEFAHR** bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten werden.



Wichtige Informationen ohne Gefahren für Menschen oder Sachen werden mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet. Sie werden durch Linien ober- und unterhalb des Texts begrenzt.

Wichtige Informationen

Symbol	Bedeutung
▶	Handlungsanweisung
→	Verweis auf eine Stelle im Dokument
•	Aufzählung/Listeneintrag
-	Aufzählung/Listeneintrag (2. Ebene)

1.2 Umweltschutz

Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung schützt die Brandschutzeinheit vor Transportschäden. Dabei sind die Verpackungsmaterialien nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und somit recyclebar.

Der Holzanteil der Verpackung besteht aus unbehandeltem, trockenem Nadelholz und eignet sich daher ganz hervorragend als Brennholz (Anheizholz). Wir empfehlen den Holzanteil der Verpackung dementsprechend zu zerkleinern.


Die Rückführung der übrigen Verpackungsteile, wie Verpackungsbänder, PE-Beutel etc., in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen.

Ihr Fachhändler nimmt diese Verpackungsteile im Allgemeinen zurück.

Sollten Sie die Verpackungsteile selbst entsorgen, erfragen Sie bitte die Anschrift des nächsten Wertstoff- und Recycling-Centers!

2. Produktübersicht und Lieferumfang

2.1 Produktübersicht




- 1 Edelstahlabdeckung mit Lüftungsschlitzen zur Luftzirkulation
- 2 Frontblende in Gerätefarbe
- 3 Verstellbare Sockelblende (montiert mit Blechschaube)
- 4 Gerätefuß, höhenverstellbar
- 5 Einziehmutter M5, beidseitig montiert
- 6 Außenverkleidung aus verzinkten Blech

2.2 Lieferumfang


► Prüfen Sie den Lieferumfang bei Erhalt auf Unversehrtheit und Vollständigkeit:

- Karton mit Brandschutzeinheit (1 Stk.)


C Flachkopfschraube mit Schlitz M5x16 (2 Stk.)



D Justierschraube M5x50 (1 Stk.)



E Schnappmutter (Blechmutter) M5 (2 Stk.)



3. Bestimmungsgemäße Verwendung und Sicherheitshinweise

3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei der Aufstellung und der Montage sind die anwendbaren nationalen und europäischen Normen, örtliche und baurechtliche Vorschriften/Normen (z.B. DIN 18896, DIN 4705, DIN EN 13384, DIN 18160, DIN EN 1856-2, DIN EN 15287 u.a.) sowie feuerpolizeiliche Bestimmungen (z.B. FeuVo) zu beachten.

Die Brandschutzeinrichtung ist nur für die Wohnraumbeheizung in der Verbindung mit den Festbrennstoffherden Rustico-90 2.0 und Linz-81 zugelassen.

Die Aufstellung beispielsweise in Garagen, Feuchträumen oder im Freien ist nicht zulässig.

Diese Brandschutzeinheit darf nicht verändert werden!

Der Erwerber und Betreiber eines Festbrennstoffherdes mit dieser Brandschutzeinheit ist verpflichtet, sich anhand dieser Anleitung über die richtige Handhabung zu informieren.

Unsere Gewähr für eine einwandfreie Funktion erlischt sofort, wenn die nachfolgenden Richtlinien und Anweisungen nicht beachtet werden.

Wir danken für Ihr Verständnis!

3.2 Sicherheitshinweise



Vorsicht! Verletzungsgefahr durch heiße Geräteteile.

Oberflächen werden im Betrieb heiß.

• Produktsicherheit

Diese Brandschutzeinheit ist nach dem aktuellen Stand der Technik und anerkannten sicherheitstechnischen Vorgaben konstruiert und gefertigt.

Dennoch ist nicht auszuschließen, dass während des Betriebes Personen- und Sachschäden auftreten können.

Verwenden Sie die Brandschutzeinheit deshalb sicherheits- und gefahrenbewusst, nur seiner Bestimmung entsprechend!



ACHTUNG!

Eine sichere Funktion der Brandschutzeinheit ist nur bei Einhaltung aller in der Bedienungsanleitung des entsprechenden Festbrennstoffherdes angegebenen Sicherheits-Bedienhinweise gewährleistet!



ACHTUNG!

Bei unzulässig hoher Brennstoffaufgabemenge ist eine sichere Funktion der Brandschutzeinheit nicht mehr gewährleistet!

• Verhalten im Notfall

Bringen Sie sich nicht selbst in Lebensgefahr. Wenn ohne Gefährdung der eigenen Person möglich:

- ▶ Warnen Sie andere Personen und fordern Sie sie zum Verlassen des Gebäudes auf.
- ▶ Nehmen Sie den Festbrennstoffherd umgehend außer Betrieb.

• Brandgefahr

- ▶ Platzieren oder lagern Sie keine brennbaren Materialien oder Flüssigkeiten auf den Lüftungsschlitze der Edelstahlabdeckung (1).
- ▶ Die Brandschutzeinheit in Verbindung mit dem Festbrennstoffherd muss auf einer nicht brennbaren Unterlage und unter Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheitsabstände aufgestellt werden.

• Bauseitige Voraussetzungen, Installation und erste Inbetriebnahme

Für den Betrieb der Brandschutzeinheit gelten örtlich spezifische feuerpolizeiliche und baurechtliche Vorschriften, deren Einhaltung Grundvoraussetzung für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Brandschutzeinheit sind.

• Reinigung, Wartung und Störungsbehebung

- ▶ Lüftungsschlitze der Edelstahlabdeckung (1) regelmäßig reinigen.
- ▶ Verwenden Sie ausschließlich JUSTUS Original-Ersatzteile und Original-Zubehör.

4. Angaben zum Gerät

4.1 Produktbeschreibung

Die Brandschutzeinheit dient für den wärmesicheren Anbau an Küchenmöbeln bzw. Elektrogeräten.

Die Brandschutzeinheit passt ausschließlich zu folgenden Festbrennstoffherden: JUSTUS Rustico-90 2.0 und JUSTUS Linz-81 2.0.

Die Innenteile der Brandschutzeinheit sind aus verzinktem Blech gefertigt.

Die sichtbaren Außenteile sind mit einer hochtemperaturbeständigen Oberflächenbehandlung ausgerüstet.

Die Edelstahlabdeckung (1) ist aus rostfreiem Edelstahl gefertigt.


Die Brandschutzeinrichtung kann an beiden Seiten des Festbrennstoffherdes montiert werden.




Achtung!

Die Brandschutzeinheit ist in Verbindung mit den Festbrennstoffherden Rustico-90 2.0 und Linz-81 2.0 nach EN 12815 geprüft und zugelassen und darf nur in Verbindung mit diesen Festbrennstoffherden betrieben werden.


4.2 Maßzeichnung Brandschutzeinheit



4.3 Maßzeichnung Brandschutzeinheit mit Rustio-90 2.0




4.4 Maßzeichnung Brandschutzeinheit mit Linz-81 2.0



4.5 Sicherheitsabstand

**ACHTUNG!**


Der seitliche Sicherheitsabstand gegenüber zu schützenden Gegenständen oberhalb der Brandschutzeinheit (z.B. Küchenschränke, hohe freistehende Elektrogeräte und Wänden aus Stahlbeton) muss mindestens 200 mm betragen und ist unbedingt einzuhalten!




Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der entsprechenden Bedienungsanleitung des Festbrennstoffherdes!

5. Montage


- ▶ Seitenverkleidung (B) des Festbrennstoffherdes demontieren. Dazu beide Blechschrauben (A) lösen und anschließend Seitenverkleidung (B) entfernen.




- ▶ Am Festbrennstoffherd vormontierte Schnappmuttern abziehen und stattdessen Schnappmuttern (E) mit der gewölbten Seite zum Festbrennstoffherd aufstecken.
- ▶ Beide Flachkopfschrauben mit Schlitz M5x12 (C) ca. 4 mm in die Schnappmuttern (E) einschrauben.



- ▶ Brandschutzeinheit mit den Schlüsselochöffnungen in die beiden Flachkopfschrauben mit Schlitz M5x12 (C) einhängen (a) und am Kochfeldrahmen des Festbrennstoffherdes mittig ausrichten (b).
- ▶ Anschließend beide Flachkopfschrauben mit Schlitz M5x12 (C) festziehen.



- ▶ Höhenverstellbaren Gerätefuß (4) der Höhe der Brandschutzeinheit mit Gabelschlüssel SW 17 (nicht im Lieferumfang enthalten) anpassen (c).
- ▶ Anschließend Höhe der Sockelblende (3) einstellen: Dazu die vormontierte Blechschraube etwas lösen, Höhe der Sockelblende (3) einstellen (d) und anschließend vormontierte Blechschraube wieder fest anziehen und damit Position der Sockelblende (3) sichern.
- ▶ Beide Flachkopfschrauben mit Schlitz M5x12 (C) nachziehen.



- ▶ Justierschraube M5x50 (D) in die Einziehmutter (5) soweit einschrauben, bis das Gewindeende an der Herdseitenwand anliegt.



Bedingt durch die Wärmeinwirkung kann es an der oberen Edelstahlabdeckung zu Verfärbungen kommen.


Diese Verfärbungen sind materialbedingt, deshalb nicht zu vermeiden und daher kein Reklamationsgrund!



Achtung - Brandgefahr!

Die Luftschlitze der Edelstahlabdeckung (1) dürfen nicht abgedeckt werden, um einen Wärmestau zu vermeiden!

Berücksichtigen Sie beim Aufstellen des Gerätes vorgeschriebene Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien.



6. Kundendienst

Sehr geehrter Kunde,

JUSTUS-Geräte bieten Ihnen ausgereifte und zuverlässige Technik, Funktionalität und ansprechendes Design.

Sollten Sie trotz unserer sorgfältigen Qualitätskontrolle einmal etwas zu beanstanden haben, so wenden Sie sich bitte an unseren zentralen Kundendienst, hier wird man Ihnen gerne behilflich sein.

Wählen Sie hierfür bitte in unserem Kundendienstportal unter

www.orianer-kundendienstportal.com

den für Sie relevanten Bereich aus und folgen Sie der Menüführung:

Bestellen Sie Ersatzteile, verfolgen Sie im Trackingbereich Ihre Bestellung, finden Sie unter "FAQ" schnelle Antworten auf häufig gestellte Fragen oder geben Sie einen Kundendienst-Auftrag schnell und bequem ein.

Falls Sie einen Kundendienst-Auftrag eingeben möchten, halten Sie bitte folgende Informationen bereit:

Serie und Modellnummer der Brandschutzeinheit

Fertigungsnummer / Datum des Prüfstempels

(Siehe Rückseite dieser Bedienungsanleitung)

Korpusfarbe und Verkleidungsvariante der Brandschutzeinheit

Kaufdatum

Ein Foto von der Rückseite der Bedienungsanleitung oder vom Typenschild

Ein Foto vom Fehler

Auf diese Weise kann der Kundendienstauftrag besonders schnell bearbeitet werden.

Halten Sie die oben genannten Informationen ebenfalls bereit, wenn Sie uns per email oder telefonisch kontaktieren möchten, damit die Bearbeitung schnell und unkompliziert abgewickelt werden kann.

JUSTUS GmbH

Oranier Straße 1 · 35708 Haiger / Sechshelden

Telefon: +49 (0) 27 71 / 2630-200

Kundenservice / Ersatzteile

email Kundenservice: kundendienst@justus.de

email Ersatzteile: kundendienst@justus.de

Telefon: +49 (0) 27 71 / 2630-360

Alle Dienste sind erreichbar

Montag - Donnerstag: 8.00 - 17.00 Uhr

Freitag: 8.00 - 15.00 Uhr

Österreich:

ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH

Blütenstraße 15/4 · 4040 Linz

email Vertrieb: vertrieb-ht@orianer.com

Telefon: +43 (0) 7 32 / 66 01 88-10

Kundenservice/Ersatzteile:

email Kundenservice: service-ht@orianer.com

email Ersatzteile: ersatzteil-ht@orianer.com

Telefon: +43 (0) 7 32 / 66 01 88-20

Schweiz:

ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH

Hartbertstrasse 1 · 7000 Chur

Telefon: +41 (0) 812 5066 25

email: swiss@orianer.com



Bitte beachten Sie:

Geben Sie bei Ersatzteilbestellungen und eventuellen Servicefällen immer die Modellnummer für Ihre Geräte-Variante (Korpusfarbe / Verkleidung) mit an. Markieren Sie am besten gleich jetzt die jeweilige Ausführung Ihres neuen Kaminofens im dafür vorbereiteten Kreisfeld in der Tabelle auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung.

Vielen Dank!

JUSTUS-Werksgarantie

Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in jedem Fall die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.

Für unsere JUSTUS-Geräte leisten wir unabhängig von den Verpflichtungen des Händlers aus dem Kaufvertrag gegenüber dem Endabnehmer unter den nachstehenden Bedingungen Werksgarantie:

Die JUSTUS-Garantie erstreckt sich auf die unentgeltliche Instandsetzung der Brandschutzeinheit bzw. der beanstandeten Teile. Anspruch auf kostenlosen Ersatz besteht nur für solche Teile, die Fehler im Werkstoff und in der Verarbeitung aufweisen.

Übernommen werden dabei sämtliche direkten Lohn- und Materialkosten, die zur Beseitigung dieses Mangels anfallen.

Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten nur für die Länder Deutschland und Österreich. Für alle übrigen Länder gelten gesonderte Bedingungen der jeweiligen Ländergesellschaft.

1. Die JUSTUS-Werksgarantie beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe, der durch Rechnung oder Lieferschein nachzuweisen ist.

2. Innerhalb der Werksgarantie werden alle Funktionsfehler, die trotz vorschriftsmäßigem Anschluss, sachgemäßer Behandlung und Beachtung der gültigen JUSTUS-Einbauvorschriften und Betriebsanleitungen nachweisbar auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind, durch unseren Kundendienst beseitigt. Emaille und Lackschäden werden nur dann von dieser Werksgarantie erfasst, wenn sie innerhalb von 2 Wochen nach Übergabe des JUSTUS-Gerätes unserem Kundendienst angezeigt werden.

Transportschäden (diese müssen entsprechend den Bedingungen des Transporteurs gegen den Transporteur geltend gemacht werden) sowie Einstellungs-, Einregulierungs- und Umstellarbeiten an Gasverbrauchseinrichtungen fallen nicht unter diese Werksgarantie.

3. Durch Inanspruchnahme der Werksgarantie verlängert sich die Garantiezeit weder für das JUSTUS-Gerät noch für neu eingebaute Teile. Ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.

4. Über Ort, Art und Umfang der durchzuführenden Reparatur oder über einen Austausch der Brandschutzeinheit entscheidet unser Kundendienst nach billigem Ermessen.

Soweit nicht anders vereinbart, ist unsere Kundendienstzentrale zu benachrichtigen. Die Reparatur wird in der Regel am Aufstellungsort, ausnahmsweise in der Kundendienstwerkstatt durchgeführt. Zur Reparatur anstehende Geräte sind so zugänglich zu machen, dass keine Beschädigungen an Möbeln, Bodenbelag etc. entstehen können.

5. Die für die Reparatur erforderlichen Ersatzteile und die anfallende Arbeitszeit werden nicht berechnet.

6. Wir haften nicht für Schäden und Mängel an Geräten und deren Teile, die verursacht wurden durch:

- Äußere chemische oder physikalische Einwirkungen bei Transport, Lagerung, Aufstellung und Benutzung (z.B. Schäden durch Abschrecken mit Wasser, überlaufende Speisen, Kondenswasser, Überhitzung). Haarrissbildung bei emaillierten oder kachelglasierten Teilen ist kein Qualitätsmangel.

- Falsche Größenwahl.

- Nichtbeachtung unserer Aufstellungs- und Bedienungsanleitung, der jeweils geltenden baurechtlichen allgemeinen und örtlichen Vorschriften der zuständigen Behörden, Gas- und Elektrizitätsversorgungsunternehmen.

Darunter fallen auch Mängel an den Abgasleitungen (Ofenrohr, ungenügender oder zu starker Schornsteinzug) sowie unsachgemäß ausgeführte Instandhaltungsarbeiten, insbesondere Vornahme von Veränderungen an den Geräten, deren Armaturen und Leitungen.

- Verwendung ungeeigneter Brennstoffe bei mit Kohle und Holz gefeuerten Geräten; ungeeigneter Gasbeschaffenheit und Gasdruckschwankungen bei Gasgeräten; ungewöhnlichen Spannungsschwankungen gegenüber der Nennspannung bei Elektrogeräten.

- Falsche Bedienung und Überlastung und dadurch verursachte Überhitzung der Geräte, unsachgemäße Behandlung, ungenügende Pflege, unzureichende Reinigung der Geräte oder ihrer Teile; Verwendung ungeeigneter Putzmittel.

- Verschleiß der feuerberührten Teile, insbesondere der Feuerraumauskleidung, der Dichtungen sowie der entsprechenden Stahl- und Gussteile.

Wir haften nicht für mittelbare und unmittelbare Schäden, die durch die Geräte verursacht werden. Dazu gehören auch Raumverschmutzungen, die durch Zersetzungsprodukte organischer Staubanteile hervorgerufen werden und deren Pyrolyseprodukte sich als dunkler Belag auf Tapeten, Möbeln, Textilien und Ofenteilen niederschlagen können.

Fällt die Beseitigung eines Mangels nicht unter unsere Gewährleistung, dann hat der Endabnehmer für die Kosten des Monteurbesuches und der Instandsetzung aufzukommen.

JUSTUS GmbH
Oranier Straße 1
35708 Haiger / Sechshelden

8. Zulassung

Diese Brandschutzeinheit darf nicht verändert werden! Der Erwerber und Betreiber dieses Gerätes ist verpflichtet, sich an Hand dieser Anleitung über die richtige Handhabung zu informieren.

Unsere Gewähr für eine einwandfreie Funktion erlischt, wenn die hier genannten Richtlinien und Anweisungen der Aufstell- und Montageanleitung nicht beachtet werden.

Wir danken für Ihr Verständnis!

Die Brandschutzeinheit ist in Verbindung mit den Festbrennstoffherden Rustico-90 2.0 und Linz-81 2.0 nach EN 12815 geprüft und zugelassen.

Kundendienst-Anforderung Heiztechnik

Deutschland Telefax + 49 (0) 2771 2630 - 368
 Österreich Telefax + 43 (0) 732 6602 30
 Schweiz Telefax + 41 (0) 812 5066 26

JUSTUS GmbH
 Oranier Straße 1
 35708 Haiger/Sechshelden
 Telefon +49 (0) 2771 2630 - 360
 Telefax +49 (0) 2771 2630 - 368
 E-Mail kundendienst@justus.de
 www.justus.de

Bitte füllen Sie für eine reibungslose Erledigung die nachstehende Felder sorgfältig aus.

Endkunde/Frau/Herr/Firma* _____ Datum _____
 _____ Kunden-Nummer _____
 Straße _____ Telefonisch erreichbar* _____
 PLZ/Ort _____ Privat _____
 _____ Dienstlich _____
 Händler/Firma* _____ Mobiltelefon _____
 Ansprechpartner _____ E-Mail _____
 Installateur _____ Terminwunsch _____

Rechnungs-/Auftragsnummer, mit der das Gerät bezogen wurde* _____

Modell _____ Serie* _____
 Fertigungs-Nr.* _____ Modellnummer* _____
 Prüfstempel, Datum _____
 Ausführung und Farbe _____
 Kaufdatum* _____

Kurze Beschreibung der Beanstandung* _____

Erledigungsvermerk an Händler ja nein

Bearbeitungsvermerke JUSTUS:

*für eine Bearbeitung unbedingt erforderlich

ORANIER
 Heiz- und Kochtechnik GmbH
 Niederlassung Österreich
 Blütenstraße 15/4
 A-4040 Linz
 Telefon +43 (0) 732 660188 - 10
 Telefax +43 (0) 732 660188 - 30
 E-Mail vertrieb-ht@oranier.com
 www.oranier.com

ORANIER
 Heiz- und Küchentechnik GmbH
 Niederlassung Schweiz
 Hartbertstrasse 1
 7000 Chur
 Telefon + 41 (0) 812 5066 25
 Telefax + 41 (0) 812 5066 26
 E-Mail swiss@oranier.com
 www.oranier.com

Kopiervorlage

Modell / Model / Modèle:	Brandschutzeinheit
Serie / Serial / Série:	9215
Fertigungs-Nr. / Serial number / Numéro de fabrication:	
Prüfstempel, Datum: Inspection stamp, date: Tampon de contrôle, Date:	



(D) (AT) (CH) Geräte-Kenndaten

Bitte bei Ersatzteilbestellungen und eventuellen Servicefällen immer angeben! Im Servicefall teilen Sie uns bitte den Typ, Seriennummer, Variante sowie die Fertigungsnummer und das Datum des Prüfstempels mit. Markieren Sie am besten gleich jetzt die jeweilige Variante Ihres neuen Kaminofens in der nachfolgenden Tabelle im dafür vorbereiteten Kreisfeld.

(GB) Appliance parameters

Please always specify when ordering spare parts and in the event of any service call-outs! In the event of a service call-out, please quote the type, serial number, identification code, fabrication number and date of inspection stamp of your stove. It is worth noting down the version of your new wood burning stove now in the circular field provided in the table below.

(F) Identification de l'appareil

À mentionner en cas de commande de pièces de rechange ou en cas de demande d'intervention SAV! Veillez nous communiquer le type, le numéro de série, les références de votre modèle, ainsi que le numéro de fabrication et la date du tampon de contrôle. Pour plus de facilité, veuillez cocher sans attendre la case correspondant au modèle de votre appareil dans le tableau ci-dessous.

Variante / Identification Code / Références type d'appareil:

<input type="radio"/>	Weiß White Blanc	9215 74
<input type="radio"/>	Schwarz Black Noir	9215 75
<input type="radio"/>	Bordeauxrot Red bordeaux Rouge bordeaux	9215 76
<input type="radio"/>	Crème Crème Crème	9215 77
<input type="radio"/>	Anthrazit Anthracite Anthracite	9215 78
<input type="radio"/>	Grün Green Vert	9215 79